




**தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத்
துறை அதிகாரிகளுக்கான VLTS
மொபைல் செயலி - பயனர்
கையேடு**

பட்டியல்

உள்ளுழைவு பக்கம்	3
முகப்பு பக்கம்	5
நேரடி தடம்	8
VLT ஒப்புதல்/நிராகரிப்பு	11
வெளியேறு & வெளியேறு	22

உள்ளுழைவு பக்கம்

பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு “ஓடிபி குறியீடு” பெறு பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.



7:02 7:02

LTE



SURAKSHA - MITR

TRANSPORT DEPARTMENT,
TAMIL NADU

WELCOME

Phone Number

GET OTP ->



தொலைபேசி எண்ணுக்கு நான்கு இலக்க ஓடிபி குறியீடு வரும்.
தொடர அதை உள்ளிடவும்.

9:30 LTE



SURAKSHA - MITR

ENTER OTP TO CONTINUE LOGIN.

Four empty boxes for entering the OTP.

1 2 3 -


4 5 6 _

7 8 9 ✕


, 0 . →

முகப்பு பக்கம்



வெற்றிகரமான உள்நுழைவுக்குப் பிறகு நீங்கள் பயன்பாட்டின் முகப்புப் பக்கத்திற்கு திருப்பி விடப்படுவீர்கள்.



இப்போது நீங்கள் வாகன எண்ணை உள்ளிட்டு அதைக் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது அங்கீகரிக்கலாம். தேடல் பட்டியின் மேலே உள்ள சுவிட்ச் பொத்தானைத் தட்டுவதன் மூலம் சேசிஸ் எண்ணின் அடிப்படையில் தேடலுக்கு மாறலாம்.



தேடல் பட்டியின் கீழே கிடைக்கும் வாகனங்களின் பட்டியலைக் காண வாகன எண் அல்லது சேசிஸ் எண்ணை உள்ளிட்டு, விவரங்களைக் காண வாகன எண்ணைத் தட்டவும்.



நேரடி தடம்

ஒரு வாகனத்தைத் தேடித் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, வாகனத்தின் விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.

11:15

Vehicle Details

Vehicle No

KL 31 955

Chassis No

WPC389344

Device IMEI

866124051832557

Owner Name

C SIVANANDAN

Owner Address

19/431 HOUSE 2SIVANANDANAM, KEEVALA STREET, KOPPETTAUR, 600071

Owner Mobile

9645814000

Activation Status

APPROVED

VLTD Model No

N/A

Device ICCID

8991462168311007080

View on map

11:15

Vehicle Details

Approve MVD

RTO, PALANHUR

Franchisee

MAINTA AGENCIES

Manufacture

PAUL-SEA IOT SOLUTIONS PVT.LTD

Installation Date

20/11/2023

Entry Date

20/11/2023 03:11:54

First Sim Provider

VODAFONE

First Sim Number

5755090271476

First Sim Validity


03/12/2025

Second Sim Provider


VODAFONE

View on map

"வரைபடத்தில் காண்க" பொத்தானை அழுத்தினால், வாகனத்தின் நேரடி இருப்பிடத்தைக் காணலாம்.



வாகன எண், வேகம், கடைசியாக அனுப்பப்பட்ட தரவு நேரம் மற்றும் தேதி போன்ற வாகன விவரங்களைக் காண வரைபடத்தில் குறிக்கப்பட்ட மார்க்கரைத் தட்டவும். ஏதேனும் இருந்தால் எச்சரிக்கைகளும் காட்டப்படும்.



VLT ஒப்புதல்/நிராகரிப்பு

VLT ஒப்புதல்/நிராகரிப்புக்கான வாகனத்தைச் சரிபார்க்க, முகப்புப் பக்கத்தில் வாகன எண் அல்லது சேசிஸ் எண்ணைப் பயன்படுத்தி வாகனத்தைத் தேடுங்கள். பின்னர் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி விவரங்களைக் காண ஒரு வாகனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். **குறிப்பு:** நிறுவப்பட்ட நிலையில் உள்ள வாகனங்களுக்கு மட்டுமே ஒப்புதல்/நிராகரிப்புக்கான சரிபார்ப்பு சாத்தியமாகும்.

12:23



0%VoLTE76%



Vehicle Details



Vehicle No

TN03A181144



Chassis No

MBJB4981100011015205406119



Device IMEI

862561010661797



Owner Name

M PRAVEEN KUMAR



Owner Address

WARD NO 17 11TH CROSS NEAR
VEERABHADRA TEMPLE, CHENNAI
WEF.08.03.2021 9/7/204



Owner Mobile

9739XXXXX



Activation Status

INSTALLED



VLTD Model No

TRANSYNIC 140



Device ICCID

80013450281510476046



VLT Approve

12:28

94%
BA

Yoh
LTE

5G+

76%

<

Vehicle Details

Manufacture
Sun Cart

Installation Date
11/06/2025

Entry Date
11/06/2025 14:05:19

First Sim Provider
BSNL

First Sim Number
5752052967564

First Sim Validity
21/06/2027

Second Sim Provider
BSNL

Second Sim Number
5752052967564


Second Sim Validity
21/06/2027

VLT Approve

விவரங்கள் உண்மையான ஆவணங்களுடன் சரிபார்க்கப்பட்டால், தொடர திரையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள “VLT ஒப்புதல்” பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். வாகனத்தின் இருப்பிட சரிபார்ப்புக்காக நீங்கள் வரைபடப் பக்கத்திற்கு திருப்பி விடப்படுவீர்கள். வரைபடத்தில் ஒரு மார்க்கருடன் காட்டப்பட்டுள்ள வாகனத்தின் இருப்பிடம் வாகனத்தின் உண்மையான தற்போதைய இருப்பிடத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். வாகனத்தை அங்கீகரிக்க, சாதனம் சரியாக வேலை செய்கிறதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். எனவே, அவசரநிலை ஆன் எச்சரிக்கையைப் பெற, வாகனத்தில் உள்ள பீதி பொத்தானை கைமுறையாக அழுத்தி, மொபைல் செயலியின் “புதுப்பி” பொத்தானை அழுத்த வேண்டும்.




அவசர எச்சரிக்கையை நிறுத்த "அவசரநிலையை நிறுத்து" பொத்தானைத் தட்டவும்.




“அவசரநிலையை நிறுத்து” பொத்தானை அழுத்தி, மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி “வெற்றி” செய்தியைப் பார்த்த பிறகு, செய்தியை மூட “மூடு” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இப்போது சில வினாடிகளுக்குப் பிறகு அவசரகால OFF எச்சரிக்கையைப் பெறுவீர்கள். அதற்கு “புதுப்பி” பொத்தானைத் தட்டி, பக்கத்தில் உள்ள வாகன இருப்பிடம் மற்றும் தரவைப் புதுப்பிக்கவும்.





மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில், அவசரகால மூடு எச்சரிக்கை பெறப்பட்டதை நீங்கள் காணலாம். எனவே “**இருப்பிடம் சரிபார்க்கப்பட்டது**” பொத்தானைத் தட்டுவதன் மூலம் சரிபார்ப்பைத் தொடரலாம். அதிக வேகம், சாய்வு, பிரதான மின்சாரம் அகற்றுதல், பீதி பொத்தான் வயர் கட் போன்ற அவசர எச்சரிக்கைகளைத் தவிர வேறு ஏதேனும் எச்சரிக்கைகள் இருந்தால். இருப்பிட சரிபார்ப்புக்கு முன் நீங்கள் அதை அழிக்க வேண்டும்.




மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் அதிக வேக எச்சரிக்கை உள்ளது, எனவே நீங்கள் "அறிவிப்புகளை அழி & மீண்டும் சரிபார்க்கவும்" பொத்தானைத் தட்டுவதன் மூலம் அதை அழிக்க வேண்டும்.



எச்சரிக்கைகள் அழிக்கப்பட்டவுடன், சாதனத்திலிருந்து எந்த எச்சரிக்கைகளும் இல்லாமல் 3 நேரடி தரவு பாக்கெட்டுகளைப் பெற்ற பின்னரே சரிபார்ப்பைத் தொடர முடியும். எனவே "புதுப்பி" பொத்தானைத் தட்டவும், பின்னர் "இருப்பிடம் சரிபார்க்கப்பட்டது" பொத்தானைத் தட்டவும்.



சாதனத்திலிருந்து எச்சரிக்கைகள் இல்லாமல் 3 தரவு பாக்கெட்டுகளைப் பெற்ற பிறகு, கடைசியாக அனுப்பப்பட்ட தரவு பாக்கெட்டின் நேரம் மற்றும் தேதி 2 மணி நேரத்திற்குள் இருந்தால், நீங்கள் ஒப்புதல் செயல்முறையைத் தொடரலாம்.



மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில், கடந்த 2 மணி நேரத்தில் சாதனத்திலிருந்து எந்தத் தரவும் பெறப்படவில்லை, எனவே சாதனம் சரியாக வேலை செய்யவில்லை. எனவே செய்தியை மூடிவிட்டு "நிராகரி" பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் வாகனத்தை நிராகரிக்கவும்.

அனைத்து விழிப்பூட்டல்களையும் அழித்த பிறகும் எந்த விழிப்பூட்டல்களும் இல்லை என்றால், "இடம் சரிபார்க்கப்பட்டது" என்ற பொத்தான் காண்பிக்கப்படும். இந்த பொத்தானைத் தட்டி வாகனங்களின் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

VLT Approval

SIM 1 DETAILS

Sim Number
5752192987564

Sim Validity
21/Oct/2027

Sim Provider
BSNL

SIM 2 DETAILS

Sim Number
5754334754334

Sim Validity
21/Oct/2027

Sim Provider
AIRTEL

VEHICLE DETAILS

Vehicle Number
TN03CWH42164

Chassis Number
MBJB4981140114742164

Approving RTO
CHENNAI - SOUTH CANTONMENT, RTO

Vehicle Class
Motor Cab

OWNER DETAILS

Owner Mobile Number
9739005419

Owner Address

VLT Approval

Owner Email

Alt Mobile Number

Permit Owner

Permit Owner Number

VTU DETAILS

Vendor
Sun Cart

VTU Model Number
TRANSFORMER NVR 140

Franchisee
Motor Cab

Installation Date
11/Oct/2025

Remark

0/200

Field Verified ☐

Approve Reject

விவரங்களைச் சரிபார்த்த பிறகு, நீங்கள் "புலம் சரிபார்க்கப்பட்டது" தேர்வுப்பெட்டியைத் தேர்வுசெய்து, விருப்பமாக ஏதேனும் இருந்தால் குறிப்பைத் தட்டச்சு செய்யலாம்.

எல்லாம் சரியாக இருந்தால் VLTD சாதனத்தை அங்கீகரிக்க "அங்கீகரி" பொத்தானைத் தட்டவும்.

The screenshot displays a mobile application interface for 'VLT Approval'. The background form includes fields for 'Owner Email', 'Alt Mobile Number', 'Permit Owner', 'Permit Owner Number', and a 'VTU DETAILS' section with fields for 'Vendor', 'Sub-Car', 'VTU Model', 'Trailer', 'Franchise', 'Vehicle G', and 'Installation'. At the bottom, there is a 'Remark' field and a 'Field Verified' status with a checkmark icon. Two buttons, 'Approve' (green) and 'Reject' (red), are positioned at the bottom. A white dialog box with rounded corners is overlaid in the center, displaying the text 'SUCCESS' and 'Vehicle VTU approved successfully', with a 'Close' button in the bottom right corner.

தரவு தவறாக இருந்தாலோ அல்லது சாதனம் சரியாக இல்லாவிட்டாலும், "**நிராகரி**" பொத்தானைத் தட்டுவதன் மூலம் VLTD சாதனத்தை நிராகரிக்கலாம்.

3:33 100% 5G+ 63%

← VLT Reject

Remark


0/200

Reject

நிராகரிப்புக்கான காரணத்தைத் தட்டச்சு செய்து, VLTD நிராகரிப்பை உறுதிப்படுத்த "**நிராகரி**" பொத்தானைத் தட்டவும்.

வெளியேறு & வெளியேறு

கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி மெனு ஐகானை அழுத்தும்போது, மெனு சாளரம் காண்பிக்கப்படும்.



மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி வெளியேறு மற்றும் வெளியேறுவதற்கான விருப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.